



Návod k použití – pečlivě si přečtete tento návod pro seznámení se s výrobkem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s použitím výrobku.

Třída ochrany III

Ochranná kukla pro svářeče slouží k individuální ochraně svářeče, svářečícího elektrickým obloukem. Kukla je vyrobena z plastu, který je žáru odolný a nehořlavý. Kuklu je možné nastavit do určené polohy za pomoci čtyřhranu. Kukla je opatřena dorazem, který zabraňuje nárazu kukly na tělo svářeče. Průzor kukly tvoří vnější polykarbonátový zorník (110x90mm), svářečské sklo DIN (z výroby osazeno DIN10) velikosti 110x90mm a vnitřní polykarbonátový zorník 108x51mm. Vnější polykarbonátový zorník lze nahradit čirým svářecím ochranným sklem 110x90mm. Vše je aretováno ke kukle pomocí plastového rámu a 2 aretačních šroubků.

Popis výměny ochranných zorníků a ochranných svářecích skel:

Zevnitř kukly je nutno do rámečku nasadit nejprve vnější ochranný polykarbonátový zorník/čiré svářecí sklíčko rozměru 110x90mm, pak vložit ochranný filtr – svářecí sklo DIN rozměru 110x90mm, dále pak vnitřní ochranný polykarbonátový zorník rozměru 108x51mm, vše se pak zaaretuje rámečkem a zajistí aretačními šrouby.

Popis montáže záhlavního kříže k tělu kukly:

Do otvoru náhlavního kříže se zevnitř nasune čep, tento čep se pak prostrčí skeletem kukly a zaaretuje aretační maticí. Povolováním či utahováním ručních matic se nastaví velikost třecího momentu.

Údržba svářečské kukly:

Kukla se při znečištění otře suchou utěrkou. Ochranná skla/polykarbonátové zorníky je nutno chránit, aby nedocházelo k jejich poškrábání, prasknutí, znehodnocení. Od svařování poprskané a znečištěné polykarbonátové zorníky/svářecí sklo je nutno vyměnit dle popisu výměny.

Kukla je určena pro svařování v běžném prostředí a není vhodná pro extrémní podmínky. Při použití v extrémních podmínkách je možné kuklu použít, ale za cenu snížení její životnosti. Životnost kukly je neomezena, pokud nedojde k jejímu mechanickému poškození. Pokud dojde k mechanickému poškození kukly, je možné objednat náhradní díl u obchodníka nebo dovozce. Poškozenou kuklu není možné používat. Před použitím kukly je nutné sejmout ochranné PE folie z ochranných vnějších/vnitřních zorníků.

Model S 800 R s možností zvednutí/vyklopení svářečského skla a následného použití jako ochranný štít.

Upozornění: Materiály přicházející do styku s pokožkou mohou vyvolat alergické podráždění citlivým osobám. Kukla je balena do PE sáčku po jednom kusu.

Skladování: Kuklu skladujte samostatně na suchém místě.

Přízpůsobení předpisům C.E.

CE 0197 – značka shody kukly , CE 0196 – značka shody svářecích skel , EN 175 – výrobek je přezkoušen dle této normy , EN 379 – výrobek je přezkoušen dle této normy , EN 166 – krycí polykarbonátové zorníky vnější/vnitřní

Výrobce: Trafimet Group Spa - Itálie

Prodejce: BENO TRIODYNSERVIS spol. s.r.o. , Husitská 187/60 , 130 00 Praha 3

e-mail:beno@beno-praha.cz

Likvidace výrobku a odpadu:

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odnesete jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr, apod.). Nelikvidujte jej odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu

Záruční podmínky:

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k použití. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje. Nároky na záruku zanikají.

1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.

2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití.





Návod na použitie – starostlivo si prečítajte tento návod pre zoznámenie sa s výrobkom. Dodržiavajte inštrukcie na použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká súvisiace s použitím výrobku.

Trieda ochrany III

Ochranná kukla pre zváračov slúži k individuálnej ochrane zvárača, zváracieho elektrickým oblúkom. Kukla je vyrobená z plastu, ktorý je žiaru odolný a nehorľavý. Kuklu je možné nastaviť do určenej polohy pomocou štvorhranu. Kukla je vybavená dorazom, ktorý zabraňuje nárazu kukly na telo zvárača. Priezor kukly tvorí vonkajší polykarbonátový priezor (110x90mm), zváračské sklo DIN (z výroby osadené DIN10) veľkosti 110x90mm a vnútorný polykarbonátový priezor 108x51mm. Vonkajší polykarbonátový priezor možno nahradiť čírym zváracím ochranným sklom 110x90mm. Všetko je zablokované ku kukle pomocou plastového rámu a 2 aretačných skrutiek.

Popis výmeny ochranných zorníkov a ochranných zváracích skiel:

Zvnútra kukly je nutné do rámčeka nasadiť najskôr vonkajší ochranný polykarbonátový priezor / číre zváracie sklíčko rozmeru 110x90mm, potom vložiť ochranný filter - zváracie sklo DIN rozmeru 110x90mm, ďalej potom vnútorný ochranný polykarbonátový priezor rozmeru 108x51mm, všetko sa potom zaistí rámčekom a zaistí aretačnými skrutkami.

Popis montáže záhlavného kríža k telu kukly:

Do otvoru záhlavného kríža sa zvnútra nasunie čap, tento čap sa potom prestrčí skeletom kukly a zaistí aretačnou maticou. Povoľovaním alebo utáhovaním ručných matic sa nastaví veľkosť trecieho momentu.

Údržba zváračskej kukly:

Kukla sa pri znečistení utrie suchou utierkou. Ochranné sklá / polykarbonátové priezory je treba chrániť, aby nedochádzalo k ich poškriabaniu, prasknutiu, znehodnoteniu. Od zvárania popraskané a znečistené polykarbonátové priezory / zváracie sklo je nutné vymeniť podľa popisu výmeny.

Kukla je určená pre zváranie v bežnom prostredí a nie je vhodná pre extrémne podmienky. Pri použití v extrémnych podmienkach je možné kuklu použiť, ale za cenu zníženia jej životnosti. Životnosť kukly je neobmedzená, pokiaľ nedôjde k jej mechanickému poškodeniu. Ak dôjde k mechanickému poškodeniu kukly, je možné objednať náhradný diel u obchodníka alebo dovozcu. Poškodenú kuklu nie je možné používať. Pred použitím kukly je treba odlepiť ochrannú PE fóliu z ochranných vonkajších / vnútorných priezorov.

Model S 800 R s možnosťou zdvihnutia / vyklopenie zváracieho skla a následného použitia ako ochranný štít.

Upozornenie: Materiály prichádzajúce do styku s pokožkou môžu vyvolať alergické podráždenie citlivým osobám. Kukla je balená do PE vrečku po jednom kuse.

Skladovanie: Kukla skladujte samostatne na suchom mieste.

Prispôsobenie sa predpisom C.E.

CE 0197 – značka zhody kukly , CE 0196 - značka zhody zváracích skiel , EN 175 - výrobok je preskúšaný podľa tejto normy , EN 379 - výrobok je preskúšaný podľa tejto normy , EN 166 - krycie polykarbonátové priezory vonkajšie / vnútorné

Výrobca: Trafimet Group Spa - Taliansko

Predajca: BENO TRIODYNSERVIS spol. s.r.o. , Husitská 187/60 , 130 00 Praha 3

e-mail: beno@beno-praha.cz

Likvidácia výrobku a odpadu:

Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná chyba, odneste ho na miesto k tomu určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor, apod.). Nelikvidujte odhodením do komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu.

Záručné podmienky:

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po ktorú je výrobok v oprave). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. Ak sa vyskytne chyba výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (pozri opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú chybu výrobku. Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja. Nároky na záruku zanikajú:

1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iným než určeným servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený. Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, vady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou neobalnosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámec príslušného návodu na použitie.

