

# Informace o produktu a pokládce obkladů na stěnu z přírodního kamene (CZ)

Produkt- und Verlegeinfo zu Naturstein-Wandverblendern

## Použití

- obvykle pro vnitřní a venkovní obklady stěn; **bílé a břidlicové obklady** určené výhradně pro vnitřní použití, nejsou vhodné pro vlhké prostory a vlhké místnosti
- obklady balené v kartonech skladujte zásadně v suchu, abyste zabránili barevným změnám.

## Zpracování

Neopracované nebo leštěné povrchy (je na nich vidět jemná hra barev různých typů přírodního kamene), řezané zadní strany nebo lehce rozštípané

## Podklad

- musí být pevný, nosný, prostý prachu a rovný
- nepropustné a hladké podklady zdrsněte
- Minerální podklady natřete základní barvou – tvrdé pěnové nosné prvky není nutné natírat základní barvou

## Řezání

- za užití řezačky na mokré řezání nebo úhlové brusky (používejte výhradně pilové listy z přírodního kamene);
- Otvory vrtejte dutým vrtákem / diamantovou vrtnou korunkou + vodní chlazení (navrtejte na zadní straně, poté proveďte vyvrtání na přední straně) nebo pilou řezající vysokotlakým vodním paprskem.

## Pokládka

- Pokládejte smíšeně z několika balíčků/palet
- pomocí bílého flexi lepidla vhodného pro přírodní kámen (bílý prášek, obohacené polymery a hydraulicky rychle tvrdnoucí = C2 FT nebo C2 FTE dle klasifikace EN)
- u formátu 60/15cm pomocí zubové stěrky o 10 mm, u malých formátů pomocí zubové stěrky o 8 mm
- první/nejspodnější řadu vyrovnejte pomocí vodováhy
- na zadní stranu obkladu a na povrch stěny naneste flexi lepidlo o tloušťce cca 10 mm a následně ho celou plochou pokládejte do nástěnného lepidlového lože (= pokládka bez dutin, postupem Buttering-Floating podle DIN 18299)
- obklady pokládejte vedle sebe a nad sebe bez spár; úplnou horizontální a vertikální bezespárovost nelze v důsledku přířezů pásů a desek z přírodního kamene, pořízených ručním nástrojem, obecně zaručit
- pokud mají být povrchy obkládány přes rohy, nejprve položte dva rohové obkladové prvky do příslušných řad a poté přidejte obkladové desky
- případné zbytky lepidla na povrchu okamžitě očistěte

## Ochrana proti skvrnám

- Povrch naimpregnujte přípravkem proti skvrnám vhodným pro přírodní kámen.
- pokud je navíc žádoucí barevně intenzivní povrch, upravte povrch pomocí vhodného zesilovače barev pro přírodní kámen
- Před ošetřením povrchu dodržujte pokyny pro zpracování od výrobce stavebních chemikálií, zejména otestujte impregnaci nebo zesilovač barev na zkušební ploše; impregnace nechrání před účinky kyselin